


Hinweis - das Glas hat vorn einen Kantenschliff (grau-grün)
Rückseite (Druckseite) ist eben. Sie erhalten somit die Möglichkeit
Ihr Bild nur im grau Bereich anzulegen oder bis zum roten Bereich (komplett Druck).

Die Farbe weiss wird standardmäßig transparent beim Druck ausgelegt außer bei vollflächigen Foto Druck!
Ist dieser Effekt nicht erwünscht, so legen Sie eine weitere Datei an. Alle Bereiche oder Objekte die mit weiß hinterlegt werden sollen
müssen Sie dann einfach nur mit schwarz auslegen.


Diesen Glaspokal können Sie horizontal als auch vertikal als Datei anlegen. Speichern Sie bitte jedes Glas einzeln ab.

Legen Sie Ihr Bild
bis zum roten Rand an.
Der grüne Bereich
ist dann der Druckbereich.


Bild mind. 300dpi
Farben in CMYK anlegen!



W205 / 23cm



W204 / 18cm



W203 / 15cm